

Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770

Eigenschaften und Anwendung	<p>Ist ein hochdeckender, wasserverdünnbarer, seidenglänzender Dispersionslack für den universellen Einsatz auf nahezu allen Untergründen innen und außen wie Putz, Beton, Mauerwerk, Dachrinnen und Regenrohre aus Zinkblech sowie Gegenstände aus Faserzement.</p> <p>Sehr gute Lichtbeständigkeit bei allen Farbtönen, gute Chemikalienbeständig gegen handelsübliche Desinfektionsmittel. Sehr gute Verarbeitung und Haftung. Der getrocknete Anstrich ist zähelastisch und hat eine gute Kältefestigkeit. Scheuerbeständig nach EN 13300.</p>
Farbton	Braunbeige, gelb, rot, rotbraun, grün, moosgrün, grau, silbergrau, taubenblau, braun, dunkelbraun, schokobraun, schwarz und weiß
Abtönen	Alle Farbtöne sind untereinander mischbar.
Spez. Gewicht	Ca. 1,3 g/cm ³ je nach Farbton.
Lagerfähigkeit	Anbruchgebinde gut verschlossen halten
Ausgiebigkeit	Ca. 13 m ² / l. Je nach Beschaffenheit des Untergrundes.
Verdünnung	Mit Wasser. Arbeitsgeräte sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.
Auftrag	Durch Streichen, Rollen oder Spritzen (Düse 0,021 - 0,026 Zoll, 160 - 180 bar)
Trockenzeit + 20 °C	nach ca. 2 Std. staubtrocken, nach ca. 8-10 Std. überstreichbar. Bei kühler Witterung verlängert sich die Trockenzeit.
Hinweise für die Verarbeitung	<p>Der Untergrund muss sauber, trocken, fett- öl und harzfrei sein. Holzvergrauungen, Pilze, Moose und Algen müssen restlos entfernt werden. Die Restfeuchtigkeit bei Nadelholz ca. 14%, bei Laubholz ca. 12% nicht übersteigen. Harzreiche Hölzer mit Nitro-Universal-Verdünner gründlich auswaschen, Flächen gut ablüften lassen. Kesseldruckimprägnierte Hölzer vor der Behandlung mit Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770 etwa 6 Monate abwittern. Stark ausgewitterte Holzuntergründe und lose anhaftende Holzfasern von der Oberfläche abschleifen.</p> <p>Anstriche auf neuen Holzuntergründen: Bei Erstanstrichen von Laub- und Nadelhölzern im Außenbereich mit Hydro Chinol Imprägniergrund 607 grundieren. Im Außenbereich: 2 Deckanstriche mit Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770. Im Innenbereich: Grundanstrich mit Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770 mit ca. 10% Wasser verdünnt, 1-2 Deckanstriche, unverdünnt verarbeiten.</p> <p>Anstriche auf verwitterten Holzuntergründen im Außenbereich: Holz bis zum tragfähigen Holzuntergrund entfernen. Grundanstrich mit Hydro Chinol Imprägniergrund 607 2 Deckanstriche mit Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770. Schlecht haftende Altanstriche entfernen.</p> <p>Im Außenbereich: Imprägnieren mit Hydro Chinol Imprägniergrund 607 zwei Anstriche mit Wetterschutzfarbe Chinol 770 unverdünnt .</p> <p>Im Innenbereich: Noch gut erhaltene Anstriche sorgfältig anschleifen. Mit unverdünntem Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770 streichen.</p> <p>Anstriche auf Beton, Putz und Mauerwerk: Saugende Untergründe mit Tiefgrund LF grundieren. Zwei Anstriche mit Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770 unverdünnt. Beton und frischer Putz sollten erst nach 4 Wochen Abbindezeit beschichtet werden.</p>

Fritze Wetterschutzfarbe Chinol 770/Seite 2

Hinweise für die Verarbeitung

Anstriche auf Zink und Leichtmetall:
Zink, verzinktes Eisen und Leichtmetall sorgfältig mit einer Zinkwäsche, Ammoniak und Netzmittel (z.B. Spülmittel) reinigen und mit klarem Wasser nachwaschen.

Verarbeitungstemperatur
Mindestens +8°C für Objekt und Umgebung während der Verarbeitung und Trocknung.

Packungsgrößen

750 ml, 2,5 l

Allgemeine Hinweis

Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.

