

FASSADENFLUX

Eigenschaften und Anwendung	Fassadenflux ist ein pastöses Gemisch aus stark und tief wirkenden Lösemit- teln, frei von chlorierten und aromatischen Kohlenwasserstoffen sowie frei von Paraffin.
Farben	Opak
Viskosität	thixotrop
Ausgiebigkeit	ca30- 1.000 g/ m ²
Lagerfähigkeit	Mindestens 12 Monate bei einer Lagertemperatur zwischen + 5°C und + 25°C in original verschlossenen Gebinden.
Einwirkdauer	<p>Die optimale Einwirkzeit und die offene Zeit durch eine Probefläche zu ermitteln! Immer vortesten! Die Wirkung ist immer von den drei Punkten abhängig:</p> <p>1. Art und Stärke des abzubeizenden Anstrichs Bei 20°C sind zwei Dispersionsfarbschichten in ca. 1-4 Stunden gelöst. Mehrschichtige Systemaufbauten, Rissüberbrückende Anstriche etc. werden langsamer durchdrungen - über Nacht einwirken lassen. Mit dem Spachtel von Zeit zu Zeit prüfen, wie viele Anstriche gelöst sind. Wird der Abbeizfilm matt, nass in nass nachlegen oder spritzen. Bei starken Farbschichten ist es besser, Fassadenflux am Nachmittag aufzutragen und über Nacht einwirken lassen.</p> <p>2. Art des Untergrundes Dieser muss besonders bei längeren Einwirkzeiten beachtet werden. Stark saugende Untergründe können die Offenzeit wesentlich verkürzen. In Extrem- fällen wird der Abbeizer durch den Untergrund aufgesogen, bevor der Anstrich erweicht ist. Rechtzeitiges nass in nass hilft auch hier.</p> <p>3. Witterungsbedingungen / Verarbeitungstemperatur Höhere Temperaturen beschleunigen den Abbeizvorgang, niedrige Tempera- turen sind extrem verzögernd. Bei Wind und starker Sonneneinstrahlung die eingestrichene Fläche mit einer dünnen Folie abdecken. Die offene Zeit beträgt je nach Umständen zwischen 2 und 48 Stunden. Bei Antrocknung auch hier naß in naß nachlegen. Verarbeitungstemperaturen unter 10 °C vermeiden</p>
Entfernen	Mit dem Hochdruckreiniger immer von unten nach oben und von der eingebeiz- ten Fläche weg abdampfen. Wassertemperatur möglichst heiß, bei 90°C und Wasserdruck Druck zwischen 80-100 bar wählen. Strahl von der eingebeizten Fläche weg halten! Bei Kunstharzputzen erst abspachteln, nochmals nass in nass Abbeizer auftragen, dann erst abdampfen. Innenanstriche abspachteln und mit Schwamm nach waschen. Massivholz mit Wasser und Bürste reinigen. Bei Furnierholz mit Verdünner nach waschen. Auch mit einer Abbeizer- Krake im Sprühsaugverfahren verarbeitbar. Bei Schaumbildung, handelsübliche Schaum- blocker einsetzen.
Verarbeitung	Mit Naturhaarpinsel, Rolle oder Airlessgerät.
Hinweise für die Verarbeitung	Kunststoffflächen abkleben. In Innenräumen gut lüften. Bei Auftrag im Airless- Sprühverfahren Atemschutzmaske gegen Aerosole tragen. Abdampfwasser auffangen.
Packungsgrößen	5 l / 25 l.
Allgemeine Hinweis	Unsere Beratung in Wort und Schrift entbindet den Käufer / Verwender unserer Produkte nicht von seiner Verpflichtung, deren Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck und hinsichtlich Richtigkeit des Farbtones auf dem zu beschichtenden Untergrund in Eigenverantwortung zu prüfen.